

Model M1

Cyfry 30cm, litery 20cm

0	1	2	3	4	5
21,9	16,4	23,0	19,5	20,3	19,4

6	7	8	9	/
20,7	21,8	20,7	20,7	17,8

A	B	C	D	E	F	G	H	I
22,0	18,6	18,5	23,4	18,5	16,5	19,8	23,1	10,5

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
10,5	22,3	17,8	28,5	22,5	22,0	17,7	27,2	22,0

S	T	U	V	W	X	Y	Z
13,4	19,2	22,9	22,0	32,6	21,2	20,8	17,8