

# Model M3

Cyfry 30cm, litery 20cm

0	1	2	3	4	5
19,3	9,2	19,5	19,3	21,5	20,0

6	7	8	9	/
20,3	17,6	19,3	20,3	15,7

A	B	C	D	E	F	G	H	I
19,7	13,1	19,0	16,1	10,8	10,8	20,1	14,6	3,7

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
10,1	14,4	9,8	22,4	16,2	20,0	12,8	20,0	13,4

S	T	U	V	W	X	Y	Z
12,4	11,1	13,1	18,5	27,2	18,2	16,8	12,5