

Model M4

Cyfry 20cm, litery 13cm

0	1	2	3	4	5
16,2	9,8	14,8	14,8	15,3	15,0

6	7	8	9	/
15,4	15,0	15,7	15,3	11,5

A	B	C	D	E	F	G	H	I
10,8	10,8	10,5	11,1	9,2	8,5	10,7	10,6	3,8

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
7,0	11,5	9,1	12,1	9,6	11,2	10,4	9,3	10,7

S	T	U	V	W	X	Y	Z
9,3	10,4	9,7	10,6	16,2	11,4	10,4	10,4