

# Model M4

Cyfry 30cm, litery 20cm

0	1	2	3	4	5
24,3	14,7	22,2	22,3	23,0	22,5

6	7	8	9	/
23,0	22,4	23,6	23,0	17,3

A	B	C	D	E	F	G	H	I
16,6	16,6	16,2	17,1	14,2	13,0	16,4	16,3	5,8

J	K	L	M	N	O	P	Q	R
10,7	17,8	14,0	18,7	14,7	17,2	16,0	14,4	16,5

S	T	U	V	W	X	Y	Z
14,3	16,0	15,0	16,3	24,9	17,5	16,0	16,0